



Software de Controle de Manutenção Preventiva desenvolvido para distribuidores CompAir/ Gardner Denver - Brasil






O GD Preventive Control é um software desenvolvido pela Gardner Denver Brasil que realiza previsões de manutenções preventivas a serem executadas para toda a linha de compressores de ar e acessórios.





Funcionamento do Sistema

Para máquinas novas, após partida técnica do equipamento, é realizado o cadastro do mesmo e da empresa. Para equipamentos já instalados, deverá realizar o cadastro aleatóriamente. A partir do regime de trabalho dos compressores (fornecido pelo Cliente) e do período em que se deve realizar as manutenções preventivas (conforme indicações do fabricante), o sistema calcula de quanto em quanto tempo é necessário realizar tais manutenções.





GD Preventive Control – Cadastro de Manutenções


De acordo com o compressor cadastrado, serão vinculadas as manutenções necessárioas conforme recomendações do fabricante.



A realizar a x horas de serviço	Comissionamento	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	10.000 h	12.000 h
No mínimo após x meses	Comissi	6 M	12 M	18 M	24 M	30 M	36 M
Pacote C Cartucho de filtro de óleo, cartucho de filtro de ar							
Pacote D Elemento de separador de óleo							
Pacote E Peças de desgaste							
Manutenção a cada 2000 h, pelo menos de 6 em 6 meses, no entanto:							
Substituição do cartucho de filtro de ar							
Substituição do cartucho de filtro de óleo							
Limpeza/substituição do filtro de admissão do ar de arrefecimento							
Apenas L55F-L80F: Limpar/substituir a tela filtrante da entrada de ar de refrigeração no secador		0				0	
Só sistemas Lxx W – refrigerados a água: Limpeza do colector de impurezas (no caso de grande acumulação de sujidade, encurtar os intervalos de limpeza conforme seja necessário).		_				_	
Manutenção a cada 4000 h, pelo menos todos os anos, no entanto:							
Verificação/aperto dos terminais de ligação na caixa de interruptores/e verificação da instalação do "transformador do controlador"							
Verificação/aperto das ligações aparafusadas							
Manutenção/limpeza geral							
Mudança de óleo (óleo 4000 horas - CompAir)							
Substituição do cartucho do separador de óleo fino							
Válvula de segurança/teste de funcionamento no mínimo uma vez por ano							
Substituição dos cartuchos de lubrificação							
Apenas L55RS-L75RS: Substituição do tapete do filtro de admissão do ar de arrefecimento							


[□] Estes intervalos de manutenção têm de ser respeitados!

Para seu próprio benefício, coloque uma cruz no plano de manutenção aquando da realização desta





GD Preventive Control – Layout Teste















<u>Objetivos</u>

Com o *GD Preventive Control*, o cliente não precisará mais se preocupar com futuras manutenções preventivas a serem realizadas, pois o *Distribuiror* se encarregará de avisá-la quando houverem manutenções a realizar.





Como o cliente fica sabendo?


Sempre que o sistema totalizar determinado número de horas em que seja necessária uma manutenção, será emitido um relatório via e-mail ao cliente, chamado de Report Preventive Control, contendo a relação das manutenções preventivas a serem executadas e a data estimada da realização das mesmas.





Vantagens e Benefícios

- Programa vitalício e Gratuito;
- O cliente sempre será alertado antecipadamente da necessidade de executar manutenções preventivas;
- Elimina gastos inesperados, com manutenções corretivas, que ocasionam paradas de produção;
- Maior lucratividade e produtividade;
- Registro e controle total dos equipamentos comercializados pelo distribuidor;





O que precisamos do cliente?

Comprometimento da empresa em informar as atualizações do número de horas efetivas do equipamento bem como o regime de trabalho, através do retorno das **Report Preventive**

Control:

- Por e-mail;
- Verbal, via telefone;







Garantia



Os compressores de ar de parafusos rotativos CompAir e Gardner Denver possuem garantia completa de 01 ano. Após esse período, o equipamento entra na Garantia Estendida, com duração de 04 anos.

A garantia dos compressores de ar somente serão válidas quando o cliente utilizar continuamente peças e lubrificantes genuínos CompAir e Gardner Denver, demonstrando que o mesmo mantém os procedimentos de manutenção, estipulados pelo fabricante.





Considerações Finais

Com essa relação permanente entre o Cliente e Distribuidor através do Preventive Control, procuramos manter os equipamentos em plenas condições operação, salientando que a manutenção preventiva é de suma importância referente à segurança operacional dos compressores de ar.

Att.: Eng. Carlos Maier,

